
DDM – Desenvolvimento de Dispositivos Móveis Prof. Anderson Vanin

CRIANDO UM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS ARQUIVOS PHP E BASE DE DADOS MYSQL PARA SEREM ACESSADAS ATRAVÉS DE UM APP COM APPINVENTOR


PARTE 01

Para as etapas abaixo, é necessário que você já tenha a sua base de dados local e os arquivos disponibilizados anteriormente para conexão e exibição de dados das tabelas em um navegador web.


- 1 Crie uma conta em um serviço de hospedagem gratuita, como por exemplo o 000Webhost (https://br.000webhost.com/)
- 2 Crie um site vazio sem arquivos. Anote nome do site e senhas de acesso ao painel de controle.
- 3 Exporte a sua base de dados local. Obs.: Faça a exportação somente das tabelas! Isso porque na criação da base de dados remota, o serviço já irá fornecer um nome específico para a sua base de dados.
- 3.1 Exportando as tabelas da base de dados local.
 - Entre no PhpMyAdmim.



Selecione a sua base de dados.




Clique no botão exportar.



• Selecione Personalizado.




Dê um nome para o arquivo sql a ser exportado.



Role a tela até o final da página e clique em Executar.




• Guarde o arquivo exportado. Ele será usado no servidor remoto.



4 - Criando a Base de Dados Remota.


Após criada a conta no *000Webhost*, você deve criar um site vazio sem arquivos. Não se preocupe por enquanto, vamos adicionar os arquivos *php* que fazem comunicação com o aplicativo e o banco de dados na etapa 5.




Foi criado um site que ainda não contém nenhum arquivo. Posicione o mouse sobre o ícone do site e clique em **Gerenciador de sites**.




No painel de controle localize o botão Base de Dados.




Clique em **NOVO BANCO DE DADOS**.



Preencha os dados solicitados e marque-os em um local seguro e clique em CRIAR. Dica: utilize o gerador de senha, pois a validação de senhas neste servidor é do tipo complexa.





Veja no exemplo acima as informações importantes que devem ser salvas:


base: id19******_testeddm

usuario: id19******_profandersonvanin

• senha: *********


• local: localhost


Em seguida clique no botão GERENCIAR e escolha PhpMyAdmin.



Agora você pode fazer a importação das tabelas que foi executado no item 3 deste tutorial.

Selecione a base de dados criada.






Clique no botão IMPORTAR.




Selecione o arquivo SQL gerado no item 3.

Ficheiro a importar:
O ficheiro pode ser comprimido (gzip, bzip2, zip) ou descomprimido. O nome de um ficheiro compactado deve terminar em .[formato].[compactação]. Exemplo: .sql.zip
O Procurar no seu computador: Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido (Tamanho má
 Selecionar a partir da directoria de upload do servidor /var/lib/phpMyAdmin/upload/: Não e
Configurar o Mapa de Caracteres do ficheiro: utf-8
Escolher arquivo base_dados.sql

Role a tela até o final e clique no botão EXECUTAR.



Se tudo ocorreu corretamente ao final você deverá ter a seguinte tela com as tabelas e informações pertinentes já disponíveis para uso:



Na próxima parte iremos subir os arquivos *php* responsáveis por fazer a conexão com o banco de dados e exibição das informações contidas nas tabelas.